

## Gebrauchsanweisung

### Color@body MC pen

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Color@body MC pen vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie bitte sämtliche Hinweise und Empfehlungen.

Der Color@body MC pen hat keine Zulassung nach dem Medizinproduktgesetz und darf deshalb nicht in der Heilkunde eingesetzt werden.

Der Color@body MC pen kann für kosmetische, für Wellness- und Fitnessbehandlungen, zur Linderung kleinerer Beschwerden sowie für Harmonisierungen von Körper und Geist eingesetzt werden.

Verwenden Sie Ihren Color@body MC pen nur nach Rücksprache mit Ihrem Heilpraktiker oder Arzt. Er sollte nur bei gesunden Menschen angewendet werden.

### Funktionsprinzip

Der Color@body MC pen nutzt die Fähigkeiten der menschlichen Zellen im Allgemeinen und der Akupunkturpunkte im Besonderen, auf Licht- und Farbreize zu reagieren.

### Gerätebeschreibung

Im bleistiftförmigen Gehäuse befindet sich neben einer Batterie oder einem Akku (NiCd oder NiMH) eine elektronische Schaltung mit Mikroprozessor-Steuerung, die eine 3-farbige Leuchtdiode (LED = Light Emitting Diode) ansteuert.

Die Farb-Reihenfolge ist festgelegt und wird in der Reihenfolge der Regenbogenfarben bei jedem Einschaltvorgang weitergestellt:

Rot – Orange – Gelb – Grün – Türkis – Blau – Violett

Beachten Sie bitte, dass Sie durch (nicht zu) kurzes Niederhalten des Schaltknopfes die Farbe weiterschalten können, ohne dass Sie den Color@body MC pen vollständig durch Drücken bis zum Einrasten des Schalters betätigen müssen.

**Hinweis:** Bitte betätigen Sie den Schaltknopf nicht zu leicht und zu schnell hintereinander, da sonst die Farbmischung, -reihenfolge oder -auswahl nicht präzise funktioniert.

### Inbetriebnahme des Geräts

Sofort nach Einlegen der Batterie (1,5V) oder eines Akkus (1,2V) ist das Gerät betriebsbereit. Zum Einlegen drehen Sie die schwarze Kappe mit dem Schalter und dem Halteclip vom Gehäuse herunter. Führen Sie die Batterie in das Leerrohr so ein, dass der Pluspol (der kleine Knopf auf der einen Seite der Batterie) in Richtung LED zeigt. Auf das hintere, glatte Ende, den Minuspol, drückt die Spiralfeder, die im Schaltknopf eingebaut ist, so dass der Stromkreis nach dem Einschalten geschlossen wird.

### Reinigung und Desinfektion

Zur Reinigung und Desinfektion können allgemein übliche Haushaltsreinigungsmittel bzw. Oberflächendesinfektionsmittel verwendet werden. Das Gerät nur feucht abwischen, niemals ins Wasser oder in eine Desinfektionsmittellösung legen.

### Sicherheitshinweis

Diese Gebrauchsanweisung ist wesentlicher Bestandteil des Color@body MC pen. Legen Sie das Gerät nie in die Nähe von Wärmequellen (Heizkörper, Wärmeplatten) oder Feuchtigkeit (Badewann, Waschbecken).

Die Batterien und Akkus dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Betreiben Sie den Color@body MC pen nur bei Betriebstemperaturen zwischen 10°C und 35°C.

### Lieferumfang

1 Color@body MC pen (Gerät)  
1 Batterie (Format AAA)  
1 Gebrauchsanweisung, Verwendungshinweis  
Verpackung

### Garantie

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts, der durch Rechnung oder andere Unterlagen zu belegen ist. Der Hersteller räumt dem Käufer nach seiner Wahl zusätzlich zu dem ihm zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen aus dem Kaufvertrag einen Anspruch auf Nachbesserung ein.

Die Nachbesserung umfasst die innerhalb der Garantiezeit auftretenden Mängel des Geräts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen. Das Recht auf Nachbesserung entfällt, wenn die Mängel auf unsachgemäßer Handhabung, auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung oder auf Eingriffen von Dritten beruhen. Die Garantieleistungen werden ohne Berechnungen durchgeführt; sie bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Ausgewechselte Teile gehen in das Eigentum des Herstellers über.

Verschleißteile (Batterien) sind von der Garantie ausgenommen.

Erfolgt die Beanstandung zu Unrecht, ist das garantieleistende Unternehmen berechtigt, für Prüfung und Versand des Geräts eine angemessene Vergütung (z.B. per Nachnahme) zu verlangen.

**Im Servicefall bitte das Gerät mit dem Kaufbeleg an folgende Servicestelle senden:**

Durango electric GmbH  
Hubertusstr. 2  
850088 Vohburg  
Tel: 08457 934981  
Fax: 08457 934980  
email: [coloratbody@durango.de](mailto:coloratbody@durango.de)